

Handleiding Focus – Desk Mini

Moet je even geconcentreerd werken, iemand bellen of heb je een Teams-vergadering? Dan zijn deze ruimtes het meest geschikt. Je kunt deze niet reserveren. Een Focus-ruimte is bedoeld voor 1 persoon.

Inhoud:

1. Device horend bij de Focus-ruimte
2. De ruimte (Focus) in gebruik nemen
 - a. De Desk Mini gebruiken als tweede scherm
 - b. De Desk Mini gebruiken tijdens een Teams Meeting
3. 3. Sidebar met extra mogelijkheden

1. Device horend bij de Focus-ruimte

In de Focus-ruimte zie je een device staan, de Desk Mini:

De Desk Mini heeft de volgende onderdelen:

1. Scherm (te bedienen met touch)
2. Camera
3. Luidspreker en microfoon



2. De ruimte (Focus) in gebruik nemen

Een Focus-ruimte hoeft en kun je niet reserveren. Zodra een plek vrij is kun je gewoon plaatsnemen. Bij iedere Desk Mini ligt een USB-kabel die je kunt aansluiten op je laptop. Door deze koppeling kun je twee dingen:

1. De Desk Mini gebruiken als tweede scherm
2. De luidspreker, microfoon en camera gebruiken van de Desk Mini tijdens een Teams Meeting.

2a. De Desk Mini gebruiken als tweede scherm

Wanneer je de Desk Mini gebruikt als tweede scherm dien je hiervoor de USB-kabel aan te sluiten op jouw laptop. Nadat je dit hebt gedaan, zal het scherm waarschijnlijk automatisch worden gebruikt als tweede scherm. Gebeurt dit niet, volg dan onderstaande stappen:

1. Klik op **Start** en vervolgens op **Instellingen**.
2. Kies voor **Weergeven** onder **Systeem**. Als het goed is wordt de Desk Mini automatisch gedetecteerd. Zo niet, selecteer **Meerdere beeldschermen** en vervolgens **Detecteren**.
3. Kies in de lijst hoe jij wil dat het scherm wordt geprojecteerd.
4. Klik op **Toepassen** om het scherm in gebruik te nemen.

2b. De Desk Mini gebruiken tijdens een Teams Meeting

Tijdens een Teams Meeting kun je gebruik maken van de luidspreker, microfoon en camera van de Desk Mini. Hiervoor dien je je laptop altijd aan te sluiten via de USB-kabel. Je start en bedient de meeting gewoon via jouw laptop. Zorg ervoor dat je tijdens de meeting de audio- en camera-instellingen goed hebt ingesteld:

1. Klik op de pijl naast het camera-icoon en zorg dat de Desk Mini staat geselecteerd als camera.
2. Klik op de pijl naast het Microfoon-icoon en zorg ervoor dat je bij de luidspreker en de microfoon de Desk Mini selecteert. Let wel op dat je de luidspreker alleen gebruikt wanneer je hier anderen niet mee belast! Zorg er in dat geval juist voor dat je de Desk Mini niet selecteert, maar een headset gebruikt.



3. Sidebar met extra mogelijkheden

Aan de rechterkant van het scherm zit de sidebar verscholen achter de pijl. Via de sidebar zijn er nog een aantal handige knoppen beschikbaar. De belangrijkste zijn:

1. Camera-instellingen: selecteer waar de camera op moet focussen (spreker, hele groep of frames).
2. Volledig scherm: zet de camera op het volledige scherm.
3. Microfoon-instellingen

